Indice

1. SICUREZZA E PRECAUZIONI ***3***

2. CURA E MANUTENZIONE ***4***

ALTRE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 6

IMPORTANTE - CHIAMATE D'EMERGENZA 8

INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE (SAR) 8

3. Aspetto ***9***

3.1 Tasti 10

3.2 Display LCD 11

3.3 Icone di stato 11

3.4 Retroilluminazione LCD 11

4. Introduzione rapida ***11***

4.1 Togliere il coperchio della batteria inserire la SIM 11

Come installare 11

Precauzioni scheda SIM: 12

4.2 Installazione della batteria e del coperchio della batteria 12

4.3 Caricare/Ricaricare la batteria 12

4.4 Uso della batteria 12

Controllo della carica della batteria 12

Indicatore della carica della batteria 13

4.5 Accensione o spegnimento 13

4.6 Effettuare una chiamata 13

4.7 Uso di password/codici 13

Blocco del telefono 14

Codice PIN 14

Codice PUK 14

Codice PIN2 14

Codice PUK2 14

5. Funzioni generali ***15***

5.1 Componi un numero 15

Chiamata internazionale 15

Componi un numero utilizzando la Rubrica 15

Ricomponi ultimo numero in uscita 15

Tasto scorciatoia: 16

5.2 Regolazione del volume 16

5.3 Rispondere a una chiamata 16

5.4 Opzioni durante una chiamata ... 16
Chiamata in attesa ... 16
Ricezione di una seconda chiamata ... 16
Muto e Attesa ... 17
Vivavoce ... 17
5.5 Metodi di inserimento ... 17
5.6 Blocco della tastiera ... 18
6. Istruzioni sul menu ... ***18***
6.1 Rubrica ... 18
Trova ... 18
Copia ... 20
Impostazioni ... 20
Stato della memorizzazione ... 20
6.2 Leggi messaggio ... 21
Inbox ... 21
6.3 Registro delle chiamate ... 21
Chiamate in entrata / Chiamate in uscita / Chiamate perse ... 22
6.4 Strumenti ... 23
6.5 Profili ... 24
Per scegliere un profilo predefinito: ... 24
6.6 Impostazioni del display ... 25
Retroilluminazione: ... 25
Testo di saluto: ... 25
Impostazioni dell'orologio ... 25
6.7 Sicurezza ... 26
6.8 Lingua ... 27
6.9 Accensione automatica ... 27
6.10 Spegnimento automatico ... 27
6.11 Blocco della tastiera ... 27
6.12 Ripristina valori predefiniti ... 28
7. Extra ... ***28***
7.1 Parametri tecnici ... 28

1. SICUREZZA E PRECAUZIONI

Si prega di leggere queste semplici indicazioni. La mancata osservanza potrebbe essere pericolosa o illegale.
Per ulteriori informazioni, leggere la guida dell'utente completa.

Spegnere il telefono nei pressi di impianti chimici, stazioni di rifornimento e altre sedi contenenti oggetti esplosivi.

Mantenere il telefono lontano dalla portata dei bambini.

Durante la guida, utilizzare il dispositivo vivavoce per garantire la sicurezza. Parcheggiare l'automobile sul lato della strada durante le conversazioni, ad eccezione delle chiamate d'emergenza.

Spegnere il telefono durante l'imbarco su un aeromobile e non accendere il telefono durante il volo.

Prestare attenzione quando si usa il telefono nei pressi di dispositivi quali pacemaker, apparecchi acustici e altre attrezzature elettromedicali, che potrebbero subire interferenze a causa del telefono cellulare.

Non viene concessa alcuna garanzia per gli accessori e i componenti non originali.

Non cercare mai di smontare il telefono da sé. Contattare il fornitore in caso di problemi con il cellulare.

Non ricaricare il telefono senza avere installato la batteria.

Caricare il telefono in un ambiente ben ventilato e mantenere lontano da oggetti infiammabili e altamente esplosivi.

Per evitare la smagnetizzazione, tenere il telefono lontano da sostanze

magnetiche, quali dischi magnetici e carte di credito.

Mantenere il telefono lontano da liquidi. Se si verifica una perdita di liquido o un'erosione, togliere la batteria e contattare il fornitore.

Evitare di usare il telefono a temperature troppo elevate o troppo basse. Non lasciare il telefono esposto alla luce solare diretta, in ambienti molto umidi o polverosi.

Non utilizzare liquidi né panni umidi con detergenti aggressivi per la pulizia dell'apparecchio.

I telefoni wireless sono soggetti a interferenze, che possono limitarne le prestazioni。

Utilizzare solo accessori e batterie approvati dal fornitore. Non collegare prodotti incompatibili.

Utilizzare solo nella posizione normale, così come spiegato nella documentazione del prodotto. Non toccare l'antenna se non necessario.

Assicurarsi che il telefono sia acceso e funzionante. Inserire il numero di emergenza poi premere il tasto Chiama. Date la propria posizione. Non terminare la chiamata sino a quando si riceve l'autorizzazione

2. CURA E MANUTENZIONE

Cura della batteria

Questo dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Quando la carica è bassa, procedere alla ricarica della batteria. Per aumentare la durata della batteria, consentire alla batteria di scaricarsi completamente prima di ricaricarla.

Scollegare il caricatore dalla fonte di alimentazione e il telefono quando non è in uso. Non lasciare la batteria collegata a un caricatore, una volta che la batteria è completamente carica. Una carica eccessiva può ridurre la vita utile della batteria.

La temperatura estrema è in grado di compromettere la capacità di carica della batteria. La batteria funziona solo a temperatura ambientale (compresa tra 15 e 25°C). Se la temperatura della batteria è troppo elevata o troppo bassa, la batteria non si caricherà e potrebbe funzionare in maniera non corretta. Temperature estreme riducono e causano funzionamenti non corretti nella batteria.

Utilizzare la batteria solo per lo scopo previsto.

Non utilizzare mai un caricatore o una batteria non autorizzati o danneggiati.

1. Non provocare il cortocircuito della batteria. Il cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico, come una moneta, una graffetta o una penna, provoca un collegamento diretto della polarità; terminali (+) e (-) della batteria (strisce metalliche sulla batteria). Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, quando si ha una batteria di riserva o oggetti magnetici nelle vicinanze. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o i connettori.

2. Non lasciare la batteria in posti molto caldi o molto freddi, quali ad es. l'abitacolo di un'automobile in estate o in inverno.

Le batterie danneggiate possono danneggiare o rovinare i componenti (ad es. la plastica).

Tutti i suggerimenti sopra riportati si applicano a telefono, batteria, caricatore o a qualsiasi altro accessorio. Se il telefono o gli accessori non funzionano correttamente, portarli a un servizio di assistenza autorizzato.

Quando il telefono o gli accessori tornano a temperatura normale, all'interno può formarsi dell'umidità, che danneggia le schede dei circuiti.

Non cercare di aprire il telefono o gli accessori secondo modalità diverse da quelle fornite in questa guida.
Non lasciare cadere, battere o scuotere il telefono o gli accessori. Un utilizzo particolarmente rude può guastare i circuiti interni e la meccanica del telefono.
Non utilizzare sostanze chimiche, solventi o detergenti per pulire il telefono o i suoi accessori.
Non dipingere il telefono né gli accessori. La pittura può ostruire le parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
Utilizzare solo i ricambi fornitori o autorizzati. I ricambi non autorizzati, le modifiche o gli accessori possono danneggiare il telefono e violare i regolamenti che governano i dispositivi radio.
Non smaltire le batterie nel fuoco!
Smaltire le batterie in conformità con i regolamenti locali. Riciclare quando possibile. Non smaltire con i rifiuti domestici.
Manutenzione del cellulare
Mantenere il dispositivo asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o umidità possono contenere minerali che ne corrodono le parti interne e i circuiti. Se il dispositivo si bagna, togliere le batterie e lasciare asciugare completamente il dispositivo prima di sostituirlo.
Non utilizzare né immagazzinare il dispositivo in luoghi polverosi o sporchi, per evitare di danneggiare le parti mobili e i componenti.
Non conservare il telefono né gli accessori in posti caldi. Le temperature elevate riducono la vita dei dispositivi elettronici.
Non smaltire con i rifiuti domestici.
Non utilizzare il cellulare durante la ricarica. Tenere il telefono lontano dal caricatore prima dell'uso.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

L'unità e gli accessori possono contenere parti piccole. Tenerle fuori dalla portata dei bambini.

AMBIENTE OPERATIVO

Ricordarsi di seguire eventuali particolari regolamenti in vigore nel luogo in cui ci si trova, spegnere sempre l'unità ogni volta che il suo uso è proibito o può provocare interferenza o pericolo. Utilizzare l'unità solo se si trova nella normale posizione utente.

Questa unità ottempera alle direttive in materia di radiazioni quando viene utilizzata in posizione normale sull'orecchio o quando si

trova ad almeno 2,2 cm (7/8 di pollice) dal corpo. Se l'unità viene trasportata sul proprio corpo in una custodia, in un supporto da cintura o in altro supporto, questi non devono contenere alcun oggetto metallico e il prodotto deve essere collocato a distanza dal corpo, come specificato sopra. Assicurarsi che le istruzioni per la distanza siano seguite sino a quando il trasferimento è completo.

Parti dell'unità sono magnetiche. L'unità può attirare oggetti metallici. Non tenere le carte di credito o altri supporti magnetici nei pressi dell'unità, in quanto le informazioni contenute sulla stessa potrebbero essere cancellate.

UNITÀ MEDICHE

L'uso dell'attrezzature che trasmettono segnali radio, ad es. i cellulari, possono interferire con le apparecchiature mediche non sufficientemente protette. Consultare un medico o il produttore dell'apparecchiatura per comprendere se è dotata di una protezione adeguata nei confronti dei segnali radio esterni o in caso di dubbio. Se all'interno di strutture sanitarie sono presenti indicazioni di spegnimento del dispositivo cellulare, operare in tale senso. Gli ospedali e gli altri centri di cura talvolta utilizzano apparecchiature che possono essere sensibili ai segnali radio esterni.

PACEMAKER

I produttori di pacemaker raccomandano una distanza di almeno 15 cm (6 pollici) tra il cellulare e il pacemaker, per evitare il rischio di interferenza con il pacemaker. Queste raccomandazioni sono coerenti con le ricerche indipendenti e le raccomandazioni di Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker dovrebbero:

- tenere sempre l'unità a una distanza di almeno 15 cm dal pacemaker
- non tenere l'unità all'interno del taschino sul petto
- tenere l'unità appoggiata all'orecchio sul lato opposto a quello del pacemaker per ridurre il rischio di interferenza

Nel caso in cui si sospetti un rischio di interferenza, spegnere l'unità e allontanarla da sé.

APPARECCHI ACUSTICI

Alcune unità digitali senza fili possono causare interferenze con alcuni apparecchi acustici. Contattare il proprio operatore in caso di interferenze.

VEICOLI

I segnali radio possono interferire con i sistemi elettronici dei veicoli a motore (ad es. iniezione elettronica del carburante, impianto ABS, sistema di cruise control, impianto air bag) che sono stati montati in modo non corretto o sono stati schermati in modo inadeguato. Contattare il costruttore o un suo rappresentante per avere ulteriori informazioni sul proprio veicolo o sugli accessori. Non tenere o trasportare gas liquidi infiammabili o esplosivi insieme all'unità o ai suoi accessori. Per i veicoli equipaggiati con air bag: ricordare che gli air bag si riempiono d'aria con forza considerevole.

Non posizionare oggetti, inclusi apparecchi radio fissi o mobili nella zona al di sopra degli air bag o nella zona ove essi potrebbero espandersi. Gravi ferire possono derivare dal cattivo posizionamento del telefono cellulare e dei suoi accessori nel momento in cui gli airbag si riempiono d'aria. È proibito utilizzare l'unità durante il volo. Spegnere l'unità prima di salire a bordo di un aereo. Utilizzare collegamenti wireless all'interno dell'aereo può essere rischioso per la sicurezza del volo ed interferire con le telecomunicazioni. Può anche essere illegale.

AREE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Spegnere sempre l'unità quando ci si trova in aree in cui vi sia il rischio di esplosione e seguire tutte le indicazioni sui cartelli e le relative istruzioni. Il rischio di esplosione è tipicamente presente in tutti i luoghi in cui vi sono aree per le quali è richiesto di spegnere il motore dell'automobile. All'interno di tali aree, le scintille possono causare delle esplosioni o degli incendi che possono provocare ferite, anche fatali, alle persone.

Spegnere il telefono nelle stazioni di servizio, ad es. presso i distributori e i garage.

Seguire le limitazioni che sono indicate in merito all'utilizzo dei apparecchi radio nelle vicinanze di luoghi in cui il carburante è venduto e stoccato, industrie chimiche e luoghi in cui sono in corso delle esplosioni.

Le aree in cui vi è rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente segnalate. Quanto sopra si applica anche ai ponti inferiori delle navi: il trasporto o lo stoccaggio di sostanze chimiche; veicoli che utilizzano

combustibili liquidi (come propano o butano); aree in cui l'aria contiene sostanze chimiche o particelle in sospensione, come ad esempio grano, polvere o polveri metalliche.

CHIAMATE DI EMERGENZA - IMPORTANTE!

I telefoni cellulari come questa unità utilizzando segnali radio, la rete mobile, la rete terrestre e funzionalità programmate dall'utente. Questo significa che non è garantita la connettività in qualunque circostanza. Quindi non si deve mai fare esclusivo affidamento ad un telefono cellulare per chiamate molto importanti, come ad esempio per emergenze mediche.

INFORMAZIONI SULLE CERTIFICAZIONI (SAR)

Questo modello risponde alle linee guida internazionali per l'esposizione alle onde radio. Il presente dispositivo mobile è un trasmettitore e ricevitore radio. Ed è stato realizzato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio così come indicato dalle linee guida internazionali. Queste linee guida erano state sviluppate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e comprende margini di sicurezza per assicurare la protezione di tutte le persone, indipendentemente dall'età o lo stato di salute. Le linee guide utilizzano un'unità di misura conosciuta come Tasso di Assorbimento Specifico (Specific Absorption Rate, SAR). Il limite SAR per dispositivi mobili definito dall'ICNIRP per la popolazione generale è di 2,0 W/kg. Dato che il SAR è misurato utilizzando la massima potenza trasmissiva, il valore corrente del SAR del dispositivo durante l'operatività normale è tipicamente al di sotto della soglia sopra indicata. Questo è dovuto ai cambiamenti automatici del livello di potenza del dispositivo al fine di garantire che utilizzi sempre e solo il livello minimo necessario per collegarsi alla rete. Anche se ci possono essere delle differenze tra i livelli SAR di telefoni diversi e in funzione delle diverse posizioni, tutti rispettano i requisiti governativi per una esposizione senza rischi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che sulla base delle attuali conoscenze scientifiche non vi è la necessità di speciali precauzioni per l'utilizzo di dispositivi mobili. L'OMS osserva che se si desidera ridurre l'esposizione, è possibile limitare la lunghezza delle chiamate oppure utilizzare un dispositivo vivavoce che consenta di mantenere il telefono lontano dalla testa e dal corpo.

3. Aspetto

1 Pulsante Torcia	2 Scorciatoia Sveglia	3 Pulsante On/Off
4 Auricolare	5 Schermo	6 Scorciatoia tasti M1 & M2
7 Tasto Fine	8 Tasto Invia	9 Tastiera numerica

10 Microfono	11 Auricolare/Spina caricatore	12 Volume Su
13 Volume Giù	14 Altoparlante	15 Pulsante SOS
16 Coperchio posteriore	17 Torcia	18 Caricatore da tavolo

3.1 Tasti

Questo telefono ha i seguenti tasti:

Tasto	Nome	Annotazioni
	Tasto Invia	Comporre o rispondere a una chiamata. In modalità Idle, premere questo tasto per sfogliare le Chiamate in uscita.
	Tasto Fine	Termina una chiamata Nel menu Opzioni, premere per tornare alla modalità Idle.
	Scorciatoie da tastiera	Premere il tasto per selezionare il numero di telefono memorizzato in ciascun tasto. Nel menu Opzioni, M1 viene utilizzato per essere un tasto di sinistra e M2 per essere un tasto di destra.
	Tasto Su, Giù	Per scorrere le opzioni nei menu o le voci nella Rubrica In modalità Edit (Modifica), muove il cursore su o giù. Nel corso della conversazione per regolare il livello del volume.

	OK/ Menu Tasto	**Nella schermata Idle, premere il tasto per accedere al menu Principale. Può essere usato anche per confermare o selezionare.**
	Tastiera	**Tastiera per l'immissione di numeri, lettere e alcuni caratteri speciali disponibili. Nello schermo Edit, premere # per cambiare il metodo di immissione; premere * per passare all'interfaccia Simboli. In modalità Idle, tenere premuto il tasto # per passare dal profilo attuale alla modalità Conferenza.**
	Tasto Accensione	**Questo tasto serve per accendere/spegnere il telefono.**
	Tasto Torcia	**Tenere premuto il tasto Torcia per 2 secondi per accendere/spegnere la torcia.**
	Tasto Sveglia	**Tenendo premuto questo tasto per 2 secondo si entrerà nell'interfaccia di impostazione dell'Allarme**
	Tasto SOS	**Tenendo premuto per 3 secondi, il telefono invierà un SMS a un numero precedentemente memorizzato, quindi li comporrà l'uno dopo l'altro.**

3.2 Display LCD

Lo schermo mostra diverse informazioni

Icone di stato: L'area di Testo e Grafica sono collocate al centro e mostrano numeri, parole e icone. I nomi delle istruzioni sono visualizzati nella parte bassa dello schermo.

3.3 Icone di stato

| | | | | | |_____ Livello della batteria

| | | | | |_____ Deviazione chiamate

| | | | |_____Sveglia attiva

| | | |_____ Roaming internazionale

| | |_____Auricolare

|_____ Forza del segnale di rete

Stato della suoneria: --- Muto ----- Vibrazione

3.4 Retroilluminazione LCD

La durata della retroilluminazione sullo schermo e sulla tastiera possono essere impostati in Impostazioni display. Se non si preme alcun tasto entro un certo periodo di tempo, la retroilluminazione si spegnerà automaticamente allo scadere del tempo impostato.

4. Introduzione rapida

4.1 Togliere il coperchio della batteria e inserire la SIM

Nella scheda SIM sono memorizzati i numeri di telefono, il PIN (numero personale di identificazione), il PIN2, il PUK (PIN phone unlocking key), il PUK2 (PIN2 unlocking key), l'IMSI (international mobile subscriber identity) e le informazioni di rete, oltre alla rubrica e ai dati relativi agli SMS (servizio di messaggistica), ecc.

Come installare

Prima di effettuare l'installazione, spegnere il telefono e staccarlo dal caricatore e

da qualsiasi altro accessorio. Mettere il telefono con la parte posteriore rivolta verso l'alto, premere la parte concava del coperchio della batteria;
Fare scorrere delicatamente la SIM verso il basso, nell'alloggiamento metallico, sino a quando la scheda sarà in posizione. Verificare che l'angolo tagliato corrisponda all'alloggiamento.

Precauzioni con la SIM:

Spegnere il telefono e attendere qualche secondo prima di rimuovere o di inserire la scheda SIM. Maneggiare la scheda SIM con cura, non piegarla né graffiarla. Se la scheda SIM viene inserita in maniera non corretta o è danneggiata, sullo schermo comparirà il messaggio "No SIM Card" (Scheda SIM non presente). Successivamente accendere il telefono. Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente e non sia danneggiata. Quindi accendere nuovamente il telefono. Se sullo schermo compare il messaggio "SIM Card Damaged" (Scheda SIM danneggiata), rivolgersi all'operatore di rete per la riparazione.

4.2 Installazione della batteria e del coperchio della batteria

Inserire delicatamente la batteria nell'apposito alloggiamento, assicurandosi che i contatti metallici sulla batteria siano rivolti verso il basso e che la loro posizione garantisca il contatto con i contatti metallici del telefono.
Inserire il coperchio della batteria spingendolo delicatamente verso l'alto, sino a quando sarà in posizione.

4.3 Caricare/Ricaricare la batteria

Inserire il caricatore nell'apposita presa. Attenzione: utilizzare solo il caricatore originale, in posizione corretta.
Inserire la spina del caricatore nella presa elettrica.
Quando la carica è completa, disconnettere il caricatore dapprima dalla rete elettrica e quindi dal telefono.
Note:
Quando la carica della batteria è bassa, è impossibile accendere il telefono. Tenerlo sotto carica sino a quando lo schermo riprende l'indicazione di carica nella batteria.
Assicurarsi che la tensione standard e la potenza siano conformi alla tensione e alla potenza indicate sul caricatore.
Nel periodo di carica/ricarica, è opportuno tenere spento il telefono.
Utilizzare la batteria solo per lo scopo previsto. Non utilizzare mai caricatori o batterie danneggiati o non originali.

4.4 Uso della batteria

Controllo della carica della batteria

Quando la batteria è scarica o quasi scarica:
Sarà visualizzato il messaggio di carica insufficiente.
L'icona di batteria scarica lampeggerà e il telefono si spegnerà.

Indicatore della carica della batteria

Se la batteria non viene utilizzata per periodi di tempo prolungati, ricaricare completamente la batteria prima di riutilizzarla.
La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, dopo le quali sarà esausta. Quando l'autonomia di conversazione e di standby diminuisce sensibilmente, sostituire la batteria.
Se la batteria è completamente scarica, potrebbero essere necessari parecchi minuti prima che l'indicatore di carica compaia sullo schermo o prima che il telefono possa essere utilizzato.
Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La massima prestazione di una nuova batteria si ottiene solo due o tre cicli di carica e scarica completi.
Se si utilizza una batteria sostitutiva per la prima volta o se la batteria è rimasta inutilizzata per un periodo prolungato, potrebbe essere necessario collegare, scollegare e quindi ricollegare il caricatore prima che effettui la carica.

4.5 Accensione o spegnimento

Tenere premuto il tasto per alcuni secondi, sino a quando il telefono si accenderà.
Sul display comparirà la schermata Idle.
Se è stata impostata la password di blocco del telefono, sarà necessario inserire la password e quindi premere il tasto OK per confermare.
Se è stato impostato il PIN, sarà necessario inserirlo e quindi premere il tasto OK per confermare.
Per spegnere il telefono, premere il tasto Accensione sino allo spegnimento del telefono.
Nota: La schermata di background appare quando il telefono è acceso ed è in standby.

4.6 Effettuare una chiamata

Inserire il numero telefonico da comporre e quindi premere il tasto Invia.
Nota: Prima di utilizzare il telefono, verificare che la scheda SIM sia inserita e che la batteria sia stata correttamente e completamente ricaricata.

4.7 Uso di password/codici

Il telefono e la scheda SIM hanno password/codici tra loro diversi che impediscono l'uso del telefono e della scheda SIM da parte di persone non autorizzate.
Quando richiesto, inserire la password e il codice corretti.
quindi premere il tasto Invia o il tasto M1 per confermare.
Se è stata inserita la password sbagliata, premere il tasto Fine per eliminare la password/codice sbagliati e quindi inserire quelli corretti.
Nel menu "Sicurezza" ci sono diverse opzioni relative a PIN, PUK e password/codici del telefono.

Blocco del telefono

La password/il codice di blocco del telefono vengono utilizzati per impedire il telefono dall'utilizzo senza autorizzazione. La password/codice predefinita è 0000. Ogni volta che si accende il telefono, sarà necessario inserire la password/codice per attivare il telefono.

Codice PIN

Il Codice PIN (da 4 a 8 cifre) viene utilizzato per impedire che la scheda SIM venga usata senza autorizzazione. Il Codice PIN normalmente viene fornito assieme alla scheda SIM dall'operatore di rete.
Ogni volta che si accende il telefono o la SIM viene inserita in un telefono, sarà necessario digitare il codice per attivare la scheda SIM.
Avvertenza: SE il codice della scheda SIM viene inserito errato per tre volte, la scheda SIM sarà bloccata e potrà essere sbloccata solo inserendo il codice PUK. La password del PUK di solito viene fornita dall'operatore di rete della scheda SIM.

Codice PUK

Il codice PUK si usa quando il codice PIN è bloccato. Il Codice PUK viene fornito assieme alla scheda SIM dall'operatore di rete. Se non fornito, contattare l'operatore di rete.
Se il codice PUK viene inserito non corretto per 10 volte, la scheda SIM sarà resa non valida. Contattare l'operatore di rete per la sua sostituzione.

Codice PIN2

Il Codice PIN2 (da 4 a 8 cifre) viene fornito con la scheda SIM ed è utilizzato per impostare funzioni quali "Costo della chiamata" e "Composizione di numeri fissi", ecc, se supportate dall'operatore di rete.
Se il codice PIN2 viene inserito non corretto per 3 volte, il codice PIN2 sarà bloccato. Potrà essere sbloccato solo utilizzando il codice PUK2.

Codice PUK2

Il codice PUK2 si usa quando il codice PIN2 è bloccato. Il Codice PUK2 viene fornito assieme alla scheda SIM dall'operatore di rete. Se non fornito, contattare l'operatore di rete.
Se il codice PUK2 viene inserito non corretto per 10 volte, la scheda SIM sarà resa non valida. Contattare l'operatore di rete per la sua sostituzione.

5. Funzioni generali

5.1 Componi un numero

In modalità Idle, inserire il numero di telefono e quindi premere il tasto Invia per comporre il numero.

Premere il tasto Fine per terminare la chiamata.

Chiamata internazionale

Premere due volte il tasto . Sullo schermo comparirà il simbolo "+". Questo simbolo è usato per attivare il prefisso telefonico internazionale (esempio 00). Comporre il prefisso e il numero telefonico da chiamare e quindi premere il tasto Invia per comporre il numero.

Componi un numero utilizzando la Rubrica

In modalità Idle premere il tasto OK per entrare nel Menu principale.
Premere il tasto Su/Giù per selezionare il menu Rubrica e premere il tasto M1 per accedere.
Per trovare il numero da comporre, utilizzare il tasto Su/Giù.

Metodo rapido: Quando si effettua la ricerca, premere il tasto contenente la prima lettera del nome, in maniera tale da iniziare la ricerca da quella lettera. Quindi premere il tasto Su/Giù sul lato sinistro per trovare il nome

Premere il tasto Invia per comporre il numero.

Ricomponi ultimo numero in uscita

In modalità Idle, premere il tasto Invia per visualizzare l'elenco delle chiamate in uscita.
Utilizzare il pulsante Su/Giù a sinistra per selezionare il numero da comporre.

Premere il tasto Invia per comporre il numero.
Tasto scorciatoia

Per salvare un numero sui tasti a composizione rapida, utilizzare il tasto M1/M2.
In modalità Idle, digitare il numero di telefono da salvare.
Premere il tasto composizione rapida nel quale salvare il numero.
Premere M1 per confermare e salvare oppure premere tasto Fine per non salvare.
Per comporre un numero dai tasti di composizione rapida.

Premere il tasto **M1/M2** e poi premere il tasto Invia per comporre il numero.

5.2 Regolazione del volume

Durante una chiamata, è possibile premere il tasto e sul lato sinistro per regolare il volume.

5.3 Rispondere a una chiamata

Per rispondere a una chiamata in ingresso:

Premere il tasto Invia per rispondere alla chiamata.

Per terminare la chiamata, premere il tasto Fine.

Per respingere una chiamata, premere il tasto Fine.

Nota: Se l'ID del chiamante è identificabile, il telefono mostrerà il numero del chiamante (se il numero di telefono è stato memorizzato nella Rubrica, sarà visualizzato il nome del chiamante).

5.4 Opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata c'è la possibilità di utilizzare diverse funzioni di controllo.

Chiamata in attesa

Se la rete supporta la funzione Chiamata in attesa, è possibile effettuare un'altra chiamata mentre si sta sostenendo una conversazione.
Inserire un numero oppure selezionare un numero di telefono dalla Rubrica, premere il tasto Invia per effettuare la seconda chiamata.
La prima chiamata sarà automaticamente messa in attesa. Terminare questa chiamata per tornare alla chiamata in attesa.

Ricezione di una seconda chiamata

Premere il tasto Invia per rispondere alla seconda chiamata. La prima chiamata (conversazione) sarà automaticamente messa in attesa.
Premere il tasto Fine per respingere la seconda chiamata e continuare la conversazione in corso in quel momento.

Muto e Attesa

Questa funzione disabilita il microfono del telefono. La funzione "Muto" impedisce che la persona cui si sta parlando senta la nostra voce.
Durante la conversazione, premere il tasto OK per entrare nel menu. Premere il tasto Su/Giù per selezionare:
Muto : Premere il tasto M1 per attivare. Per disattivare la funzione Muto, premere il tasto M1 per selezionare le opzioni e disattivare (Unmute).
Attesa : Premere il tasto M1 per attivare. Per disattivare la funzione Attesa, premere il tasto M1 per selezionare le opzioni e disattivare (Unhold).

Vivavoce

Questa funzione accende e spegne l'altoparlante del telefono.
Nel corso di una chiamata, premere il tasto M2 per accendere l'altoparlante e quando l'altoparlante è acceso, premere nuovamente il tasto M2 per spegnere l'altoparlante e tornare alla modalità di conversazione normale.

5.5 Metodi di inserimento

Per inserire le parole, i numeri, i simboli e i segni di punteggiatura.
Per scegliere i metodi di inserimento Alfabetico e simboli
In modalità Edit premere il tasto per cambiare metodo di inserimento.
Nell'angolo in alto a sinistra dello schermo sarà visualizzato il metodo di inserimento.

Per inserire simboli

Premere il tasto per andare alla schermata di selezione dei Simboli e quindi selezionare il simbolo da inserire. Il tasto M1 fa spostare il cursore verso sinistra, mentre il tasto M2 lo fa spostare verso destra. Il tasto Su/Giù fa spostare il cursore verso l'alto e verso il basso.

Quando il cursore è posizionato sul simbolo da inserire, premere il tasto M1 per confermare.

Per scegliere i metodi di inserimento alfanumerici:

abc	Questo metodo di inserimento inserisce tutte le lettere in minuscolo.
ΨABC	Questo metodo di inserimento inserisce tutte le lettere in maiuscolo.
ΨAbc	Questo metodo di inserimento inserisce la prima lettera in maiuscolo e le seguenti in minuscolo.
Ψ123	Utilizzando questo metodo di inserimento, è possibile inserire i numeri utilizzando la tastiera.

Come inserire le lettere
Premere una volta per inserire la prima lettera sul tasto.
Premere due volte per inserire la seconda lettera sul tasto.
Premere tre volte per inserire la terza lettera sul tasto.
Nota: il tasto zero funge da barra spaziatrice.

5.6 Blocco della tastiera

In modalità Idle, premere il tasto "**OK**" e poi premere il tasto per bloccare la tastiera.

Per sbloccarla, premere il tasto "**OK**" e poi il tasto .

6. Istruzioni sul menu

Breve spiegazione dei diversi menu nel telefono.

6.1 Rubrica

Attenzione: nel menu Rubrica quando il nome di un'opzione appare spezzettato, significa che non è presente alcun record e pertanto il comando non può essere eseguito.

In modalità Idle, premere il pulsante OK a sinistra per entrare nel menu principale. Premere il pulsante Su/Giù a sinistra per entrare nel "Menu Rubrica" e quindi premere il tasto M1 per entrare.

Per entrare nei diversi sottomenu, premere sempre il tasto Su/Giù per selezionare il menu e il tasto M1 per entrare.

Premere il tasto End per uscire.

Trova

Questa funzione consente di sfogliare in ordine alfabetico i record del telefono presenti in Rubrica.

Per entrare nel menu Trova premere il tasto M1.

Premere il tasto con la lettera della voce per visualizzare i record che iniziano con quella lettera oppure premere il tasto M1 per sfogliare tutte le voci.

Premere il pulsante Su/Giù per sfogliare. Premere il tasto M1 per selezionare il record.

Per scegliere l'opzione Componi o Modifica, premere il tasto Su/Giù e quindi il tasto M1 per confermare.

Componi: Per chiamare il numero di telefono, premere il tasto Invia per comporre il record selezionato.

Modifica: Per modificare il record. Premere il tasto M1 per modificare il nome. Premere il tasto M1 per confermare.

Premere il tasto Su/Giù per modificare il numero. Premere M1 per modificare.

Premere il tasto Fine per confermare le modifiche effettuate a nome e numero.

Elimina: Premere il tasto Su/Giù per selezionare l'opzione. Premere M1 per confermare.

Copia: Premere il tasto Su/Giù per copiare automaticamente sulla scheda SIM se il record si trova sul telefono OPPURE sul telefono se il record si trova sulla scheda SIM.

Sposta: Premere il tasto Su/Giù per spostare il record sulla scheda SIM se il record si trova sul telefono OPPURE sul telefono se si trova sulla scheda SIM.

Crea:

Per inserire un record nella rubrica;
Selezionare "Crea" e premere il tasto M1 per inserire.
Premere il tasto Su/Giù per selezionare dove è archiviato il record, sulla scheda SIM oppure sul telefono.
Inserire il nome da associare al numero. Premere il tasto M1 per confermare.
Premere il tasto Su/Giù per inserire il numero.
Premere il tasto M1 per entrare nella schermata Numero e inserire il numero.
Premere il tasto M1 per confermare e quindi premere il tasto Fine per salvare il record.
Premere una seconda volta il tasto Fine per tornare alle schermate precedenti e alla schermata Idle.

Nota: durante la fase di modifica, il tasto Fine viene utilizzato per eliminare le lettere o in numeri non corretti.

Elimina
Durante la conversazione, premere il tasto OK per entrare nel menu.
Premere il tasto Su/Giù per selezionare Elimina Premere il tasto M1 per entrare.
Premere il tasto Su/Giù per selezionare.
Selezionare uno alla volta: Premere M1 per confermare. Premere il tasto Su/Giù per selezionare il record.
Premere il tasto M1 per selezionare il record. Premere una seconda volta M1 per confermare

Nota: Questa funzione consente di eliminare solo i record sul telefono. Per eliminare i record separatamente dalla scheda SIM. L'opzione deve essere scelta dal menu "Trova".

Elimina tutti: Premere M1 per confermare. Premere il tasto Su/Giù per selezionare l'opzione.
Elimina tutti dalla Rubrica: Premere il tasto M1 per confermare.
Elimina tutti dalla scheda SIM: Premere il tasto M1 per confermare.
Sposta: Se il numero è memorizzato sulla scheda SIM, sarà spostato nel telefono. Al contrario sarà spostato nella scheda SIM.
Stato della memorizzazione: Visualizza informazioni sulla capacità di memoria.

Copia

Per duplicare i record dal telefono alla scheda SIM o dalla scheda SIM al telefono.

Per copiare i record singolarmente

Dall'opzione Trova. Premere il tasto Su/Giù per scegliere il record da copiare.
Premere il tasto OK per entrare nel menu Opzioni e premere il tasto Su/Giù per scegliere Copia.
Premere il tasto M1 per copiare il record.
Nota: il record sarà automaticamente copiato sulla SIM se esiste sul telefono oppure sul telefono se presente sulla scheda SIM.
Per copiare tutti i record.
Premere il tasto OK per entrare nel menu.
Premere il tasto Su/Giù per selezionare la Rubrica. Premere il tasto M1 per entrare.
Premere il tasto Su/Giù per selezionare Copia. Premere M1 per confermare.
Premere il tasto Su/Giù per scegliere l'opzione Dalla scheda SIM al telefono OPPURE Dal telefono alla scheda SIM.
Premere il tasto M1 per confermare.
Elimina
Premere il tasto OK per entrare nel menu.
Premere il tasto Su/Giù per selezionare Elimina Premere il tasto M1 per entrare.
Premere il tasto Su/Giù per selezionare.
Eliminare singolarmente:
Premere M1 per confermare. Premere il tasto Su/Giù per selezionare il record.
Premere il tasto M1 per selezionare il record.
Premere una seconda volta M1 per confermare.
Nota : Questa funzione consente di eliminare solo i record sul telefono.
Elimina tutti: Premere M1 per confermare. Premere il tasto Su/Giù per selezionare l'opzione.
Elimina tutti dalla Rubrica: Premere il tasto M1 per confermare.
Elimina tutti dalla scheda SIM: Premere il tasto M1 per confermare.

Impostazione

Comprende la composizione di numeri fissi e la composizione del numero di servizio Queste due funzioni hanno bisogno del supporto di rete. Consultare l'operatore della rete locale per verificare.

Stato della memorizzazione

Visualizza la capacità di memoria utilizzata e la capacità di memoria totale nella Rubrica sul telefono e sulla scheda SIM.
Premere il tasto OK per entrare nel menu.
Premere il tasto Su/Giù per selezionare l'opzione.

Premere M1 per visualizzare lo stato di memorizzazione.

6.2 Leggi messaggio

In modalità Idle, premere il pulsante OK a sinistra per entrare nel menu principale.
Premere il tasto Su/Giù per trovare la funzione "Leggi messaggio".
Premere M1 per leggere il messaggio ricevuto.
Premere il tasto End per uscire.

Inbox
Visualizza i messaggi ricevuti.

Premere il tasto OK per entrare nel menu.
Premere il tasto Su/Giù per andare all'opzione Leggi messaggio.
Premere il tasto M1 per entrare.

In Inbox vengono visualizzati i messaggi ricevuti.

Premere il tasto Su/Giù per selezionare il messaggio da leggere.
Premere il tasto M1 per leggere il messaggio
Per inserire le opzioni per ciascun messaggio premere il tasto M1.

Elimina: Premere il tasto M1 per eliminare il messaggio
Estrai numero: Per leggere il numero telefonico. Premere il tasto M1 per visualizzare le opzioni e il tasto Su/Giù per scegliere.
Chiama: Premere il tasto Invia per comporre il numero.
Salva: Premere il tasto M1 per inserire le opzioni per il salvataggio. Premere il tasto Su/Giù per scegliere.
Salva sulla Sim: Premere M1 per entrare e procedere secondo le istruzioni nella Rubrica, Crea.
Salva nel telefono: Premere M1 per entrare e procedere secondo le istruzioni nella Rubrica, Crea.
Richiama: Premere il tasto Invia per selezionare e comporre il numero.

6.3 Registro delle chiamate

In modalità Idle premere il tasto OK per entrare nel Menu principale.
Premere il tasto Su/Giù per selezionare “Registro delle chiamate”.
Premere il tasto M1 per entrare nelle diverse opzioni.

Premere il tasto Fine per uscire. Chiamate in arrivo/Chiamate in uscita/Chiamate perse
Premere il tasto M1 per inserire l'opzione e visualizzare tutti i record delle chiamate.

Chiamate in entrata: chiamate ricevute.
Chiamate in uscita: numeri composti.
Nota: in modalità Idle prendere il tasto Invia per visualizzare l'elenco delle chiamate in uscita.
Chiamate perse: Le chiamate in entrata non risposte.
Premere il tasto Su/Giù per selezionare il record.
Premere il tasto M1 per le opzioni e il tasto Su/Giù per selezionare.
Premere nuovamente il tasto M1 per entrare.
Componi: Premere il tasto Invia per comporre il numero.
Modifica numero: Premere il tasto M1 per inserire le opzioni.
Chiama: Premere il tasto Invia per comporre il numero
Salva: Premere M1 per entrare e procedere secondo le istruzioni nella Rubrica,
Crea.
Salva numero: Premere M1 per entrare e procedere secondo le istruzioni nella Rubrica, Crea.
Elimina: Premere il tasto M1 per confermare ed eliminare il record.
Elimina tutti: Premere il tasto M1 per confermare ed eliminare tutti i record.
Elimina:
Premere il tasto M1 per entrare.
Premere il tasto Su/Giù per selezionare tutti i record da eliminare:
Chiamate in arrivo, Chiamate in uscita o Chiamate perse
Premere il tasto M1 per confermare:

Nota: Tutti i record nell'opzione saranno eliminati.
Elimina tutti: Premere il tasto M1 per eliminare tutti i record nelle opzioni di cui sopra.
Durata della chiamata: Premere il tasto M1 per entrare e visualizzare la durata delle chiamate.
Premere il tasto Su/Giù per visualizzare tutti i contatori.
Nota: Premere il tasto M1 per azzerare tutti i contatori.

6.4 Strumenti

In modalità Idle premere il tasto OK per entrare nel menu.
Premere il tasto Su/Giù per selezionare "Strumenti"
Premere il tasto M1 per entrare.
Premere il tasto End per uscire.

Calendario: Per visualizzare una data e muovere il cursore:
Premere il tasto Su/Giù per selezionare il mese.
Sveglia: Vi è la possibilità di impostare tre allarmi:
Premere il tasto M1 per entrare.
Premere il tasto Su/Giù per selezionare Allarme 1 o 2.
Premere il tasto M1 per confermare :
Premere il tasto Su/Giù per selezionare ON oppure OFF.
Premere il tasto M1 per confermare e andare nella impostazione dell'ora
Impostazione ora:
Premere la tastiera per entrare o modificare l'ora.
Premere il tasto M1 per confermare e andare all'impostazione dell'ora.
Una volta: Sempre una sola volta.
Settimanalmente: Possono essere scelti diversi giorni della settimana oppure tutti i giorni.
Premere il tasto Su/Giù per selezionare.
Premere il tasto per confermare ogni scelta.
Premere il tasto M1 per salvare i giorni scelti nelle opzioni settimanali.
Modifica: Premere il tasto M1 per entrare. In questo modo sarà possibile reimpostare l'allarme confermato.
Nota: ALLARME OFF non consente di impostare né data né ora.

Nota: Quando l'allarme suona ed è stata seleziona l'opzione snooze o la suoneria dell'allarme non viene interrotta. L'allarme a intervalli brevi suonerà ancora 3 volte. Successivamente l'allarme smetterà di suonare.

Calcolatrice:

Questa funzione effettua semplici operazioni matematiche: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

Premere il tasto M1 per entrare.
Digita i numeri premendo M1 per scegliere le operazioni.
Premere per aggiungere il decimale. Premere per ottenere il risultato.

6.5 Profili

Questo menu consente di scegliere e personalizzare le suonerie e le suonerie delle altre funzioni, quali chiamate in entrata e sveglia. Ci sono tre opzioni preselezionate per Standard, Interno, Esterno, Conferenza e Cuffie.

In modalità Idle premere il tasto OK per entrare nel Menu principale.
Premere il pulsante Su/Giù a sinistra per trovare i "Profili".
Premere il tasto M1 sul lato sinistro per entrare.
Premere il tasto End per uscire.

Per scegliere un profilo predefinito:

A. Imposta come predefinito
Premere il tasto M1 per selezionare l'Opzione preferita: Standard, Interno, Esterno, Conferenza e Cuffia
Premere "Imposta come predefinito" e quindi premere il pulsante M1 per attivare l'impostazione.
B. Personalizza
Le suonerie e il volume possono essere personalizzati.
Premere il tasto M1 per entrare.
Premere il tasto Su/Giù per selezionare l'opzione.
Premere il tasto M1 per confermare.
Premere il tasto End per uscire.
Suoneria: È possibile selezionare la suoneria desiderata per le chiamate in entrata.
Suono per SMS: È possibile selezionare il suono desiderato per gli SMS.
Tono sveglia: È possibile selezionare la suoneria desiderata per la sveglia.
Tipo di allarme: È possibile selezionare un suono singolo o ripetuto
Singolo: il suono viene emesso una sola volta.
Ripetuto: il suono viene emesso senza interruzione.
Volume della suoneria: Premere il pulsante Su/Giù per regolare il volume.
Tasto volume: Premere il pulsante Su/Giù per regolare il volume.
Vibrazione: Vi è la possibilità di abilitare o disabilitare la funzione.

6.6 Impostazioni del display

In modalità Idle premere il tasto M1 per entrare nel Menu principale.
Premere il tasto Su/Giù per selezionare "Impostazioni del display"
Premere il tasto M1 per entrare.
Premere il tasto End per uscire.

Retroilluminazione:

Premere il tasto M1 per entrare.
Premere il tasto Su/Giù per selezionare Sempre o il numero di secondi prima dello spegnimento automatico della retroilluminazione.
Premere il tasto M1 per confermare.

Testo di saluto

Questo testo sarà visualizzato sullo schermo, quando il telefono viene acceso.
Premere il tasto Su/Giù per selezionare Abilita o Disabilita
Premere il tasto M1 per confermare.
Consente di modificare o inserire il testo.
Premere il tasto M1 per entrare nel menu.
Usare la tastiera per inserire testo, premere il tasto Fine per correggere il testo.
Premere il pulsante M1 per salvare il testo.
Premere il tasto End per uscire.

Impostazioni dell'orologio

Premere il tasto M1 per entrare nel menu e scegliere le opzioni
Impostazioni data e ora
Premere il tasto M1 per entrare nel menu. Sullo schermo viene visualizzato il formato dell'ora.
Inserire l'ora utilizzando la tastiera.
Premere M1 per confermare l'ora inserita. Sarà visualizzata automaticamente la schermata della data. Inserire la data secondo il formato visualizzato sullo schermo.
Inserire l'ora utilizzando la tastiera.
Premere il tasto M1 per confermare.
Formato di visualizzazione della data: Per impostare come deve essere visualizzata la data.
Premere il tasto M1 per entrare.
Usare il tasto Su/Giù per scorrere le opzioni e selezionare il formato premendo il tasto M1.
Formato di visualizzazione dell'ora: Per impostare come deve essere visualizzata l'ora.
Premere il tasto M1 per entrare.
Usare il tasto Su/Giù per scorrere le opzioni e selezionare il formato premendo tasto M1.
Visualizzazione ora data
Per visualizzare la data e l'ora sulla schermata Idle occorre abilitare questa funzione.

- Premere il tasto M1 per entrare nel menu.
- Premere il tasto Su/Giù per selezionare Abilita o Disabilita
- Premere il tasto M1 per confermare.

6.7 Sicurezza

Questo menu consente di effettuare diverse impostazioni relative alla sicurezza:
- In modalità Idle premere il tasto OK per entrare nel Menu principale.
- Premere il pulsante Su/Giù a sinistra per trovare il menu "Sicurezza".
- Premere il tasto M1 sul lato sinistro per entrare.
- Premere il tasto End per uscire.

PIN all'accensione:

Vi è la possibilità di scegliere On oppure Off e di modificare il codice PIN. Quando il Codice PIN all'accensione è attivo (ON), sarà necessario inserire il Codice PIN ogni volta che si accende il telefono.
- Premere il tasto M1 per entrare nel menu.
- Premere il tasto Su/Giù per selezionare le opzioni.
- Premere il tasto M1 per confermare:

Se si sceglie ON, sarà necessario inserire il PIN per confermare. Quindi scegliere di nuovo OFF e inserire il PIN per confermare.

Modifica PIN2:

Il codice PIN2 è fornito dall'operatore di rete. Assicurarsi di disporre di questo codice prima di entrare nel menu.

Blocco del telefono:

E' possibile scegliere On oppure off quando il Blocco telefono è attivo (on). Ogni volta che si accenderà il telefono sarà necessario inserire il Codice telefono, prima della schermata Idle, per attivare la scheda SIM.
- Premere il tasto M1 per entrare nel menu.
- Premere il tasto Su/Giù per selezionare l'opzione.
- Premere il tasto M1 per confermare:

Quando il Blocco telefono è on. Il Codice deve essere inserito come descritto di seguito:

Verifica accensione: Premere M1 per entrare. Inserire il Codice per confermare e il codice deve essere inserito prima che il telefono sia attivo.

Verifica con nuova SIM : Premere M1 per entrare. Inserire il Codice per confermare e il codice deve essere inserito prima di attivare una nuova scheda SIM.

Nota: Verifica accensione deve essere attivato per attivare il Blocco telefono.

6.8 Lingua

- In modalità Idle premere il tasto M1 per entrare.
- Premere il tasto Su/Giù per selezionare il menu "Lingua".

- Premere il tasto M1 per confermare.
- Premere il tasto End per uscire.
- La Lingua potrà essere scelta in base all'elenco disponibile.
- Premere il tasto Su/Giù per selezionare la lingua (inglese, francese, italiano, spagnolo e tedesco) e il tasto M1 per confermare.

Automatico: il telefono sceglierà automaticamente la lingua dell'operatore della scheda SIM, se disponibile. Se non disponibile, sceglierà la lingua inglese.

6.9 Accensione automatica

E' possibile impostare l'ora di accensione automatica del telefono. Prima di attivare questa funzione sarà necessario impostare l'ora.

In modalità Idle premere il tasto OK per entrare nel Menu principale.

- Premere il tasto Su/Giù per selezionare il menu "Accensione automatica".
- Premere il tasto M1 per entrare nelle diverse opzioni.
- Premere il tasto End per uscire.

Impostazioni dell'ora: Premere il tasto M1 per entrare. Inserire l'ora utilizzando la tastiera. Premere il tasto M1 per confermare.

Attiva: Premere M1 per selezionare e attivare o disattivare. Premere il tasto Fine per confermare e uscire dal menu.

6.10 Spegnimento automatico

E' possibile impostare l'ora di spegnimento automatico del telefono. Prima di attivare questa funzione sarà necessario impostare l'ora.

- In modalità Idle premere il tasto OK per entrare nel Menu principale.
- Premere il tasto Su/Giù per selezionare il menu "Spegnimento automatico".
- Premere il tasto M1 per entrare.
- Premere il tasto End per uscire.

Impostazioni dell'ora: Premere il tasto M1 per entrare. Inserire l'ora utilizzando la tastiera. Premere il tasto M1 per confermare.

Attiva: Premere M1 per selezionare e attivare o disattivare. Premere il tasto Fine per confermare e uscire dal menu.

6.11 Blocco della tastiera

Questa funzione disattiva la tastiera, per evitare di premere accidentalmente dei tasti, ad esempio quando il telefono si trova in una borsa o in una tasca.

- In modalità Idle premere il tasto OK per entrare nel Menu.
- Premere il tasto Su/Giù per selezionare il menu "Blocco della tastiera".
- Premere il tasto M1 per entrare.
- Premere il tasto End per uscire.
- Premere il tasto Up/Down per scegliere.

Disattiva: il blocco della tastiera non è mai attivo.
30 secondi: riattiva automaticamente il telefono dopo 30 secondi di standby. **/**60 secondi: riattiva automaticamente il telefono dopo 60 secondi di standby.
Premere il tasto M1 per confermare.

6.12 Ripristina valori predefiniti

Per ripristinare tutti i menu e tutte le funzioni del telefono secondo le impostazioni predefinite di fabbrica:

- In modalità Idle premere il tasto OK per entrare nel Menu.
- Premere il tasto Su/Giù per selezionare il menu "Ripristina valori predefiniti".
- Premere il tasto M1 per entrare.
- Premere una seconda volta il tasto M1 per confermare.
- Inserire il Codice blocco telefono e quindi il tasto OK per confermare. Tutte le impostazioni torneranno ai valori di fabbrica predefiniti (quando il telefono viene acceso per la prima volta).
- Premere il tasto End per uscire.

7. Extra:

7.1 Parametri tecnici

Tipo di rete: GSM850MHz/DCS1900MHz
LCD: 2,20" , Colore blu e bianco, matrice 128*96 (larghezza*altezza)
Dimensioni: 126,8mm*56,6mm*16,05mm (lunghezza*larghezza*altezza)
Tensione di funzionamento: 3,7V-4.2V
Batteria : BL-6C
Autonomia di standby: circa 100-200 ore (in funzione dell'uso e della rete)
Autonomia max di conversazione: circa 2-3 ore (in funzione dell'uso e della rete).
Tensione di funzionamento della scheda SIM: 3V/1.8V